


# カービングの基礎実習

カービングの基礎の技術とコツを、基本的な唐草模様の制作プロセスを追いながらくわしく解説します。

この唐草模様はカットと八種類の基本の刻印から成り立っています。それぞれの刻印が、花や葉などの部分にどのように打たれていくかを学び、実際に試し革で練習して、その打ち方をマスターしましょう。

★刻印を打つ順序は、このプロセスではベベラを一番に打っていますが、初心者の方は①～⑧の順に打つようになります。カモフラージュのカット線からはみ出した刻印をベベラで消すことができます、美しく仕上がります。（小社刊「レザーラフト」参照）



このカービングは少し拡大されており、実物大の図案は14ページにあります。ただし、刻印の大きさは実物大です。

# 图案设计

## 图案设计的步骤

1. 研究对象  
2. 草图设计  
3. 水墨画稿  
4. 制作模型

① 研究对象：选择一个研究对象，如“水分子”，并进行深入研究。研究内容包括：水分子的结构、性质、用途等。

② 草图设计：根据研究结果，设计草图。草图应尽量简化，突出主要特征。

③ 水墨画稿：将草图转化为水墨画稿。注意墨色的浓淡、笔触的方向和力度。

④ 制作模型：根据水墨画稿，制作实物模型。可以使用各种材料，如纸张、塑料、金属等。

## 图案设计的技巧

### 图案设计的技巧



# 刻印を打つ位置

③ペエアシェーダー P 232 P 212  
④ベベラ B 702 B 803



それぞれの刻印を、4枚の革に打ち分けました。  
図案は53ページのショルダーバッグ(部分)と同じ  
もので、違った刻印を①～⑩の順に打ちます。

①カット  
⑥シーダー S 705  
⑦ミュールフット U 859  
⑧ストップ H 908



でき上がり


⑩デコレーションカット



②カモフラージュ C 830  
⑤ベンナー V 407  
⑨/バツクグランド A 106




## スタンピング模様のための刻印




ここにあげた刻印はその模様を見せるためのものです。刻印を組み合わせて楽しいスタンピング模様を作りましょう。

本書でとり上げた、革に打ちつけた実物大の刻印は、スペースの都合で省略したものもあり、刻印の全部ではありません。


## リング




## ヒネリ




## カシメ




リングに合った穴をあけ、革の表を下に向けて打ち台に置き、aとbをはめ合わせ、打ち棒を穴に通して木づちで打ちます。




バッグの胴とふたを止め合わせる金具で、いろいろな形があります。a bを胴側に、c dをふた側につけます(57ページ参照)。



一枚の革を止める金具で飾りにもなります。革に金具に合った大きさの穴をハトメ抜きであけ、裏からaをはめて打ち台の上に置きます。aにbをかぶせ、金具に合ったカシメ打ち棒を当て、木づちで打ちます。






## タイコ




バッグの肩ひもなどをつるす金具です。革に穴を二つあけてとりつけます(57ページ参照)。



## ドットボタン・ホック





止めたりはずしたりする部分につけています。aとcがはめ合わされるように、革の表と裏に注意して図の要領でとりつけます。穴を開けるハトメ抜き、打ち棒、打ち台は道具に合ったものを使います。



# ステッチ


シングルステッチとダブルステッチはカービングの仕立てにはよく使います。いずれもかがりと呼ばれ、見た目にもきれいです。かがり方の要領は二つとも同じですが、シングルの場合は交差してい革レースの上一本をすくい、ダブルの場合は二本をすくつかがつていきます。

両ステッチの①～⑨の写真



シングルステッチに必要な革レースの長さはかがる長さの5倍くらいです。

## かがり始めと終わり



かがりには、革の端から始めて端で終わる場合（例・バッグのまちと胴）と、一周する場合（例・札入れ）があります。端から端で終わる場合は、そこからほつれないように、しっかりと始末します。



**始め**（参考図）／レースの端を接着剤で裏面に止め、革の間から針を出し、最初の穴に二度通します。

**終わり／始めと逆**です。最後の穴に針を二度通し、端を切って裏面に接着剤で止めておきます。

**一周の場合**／途中から始め、終わりはステッチを一つ重ねて、レースの両端を革の間に出して、接着剤で裏面に止めます。


シングル・ダブルステッチで一周する場合は、左の写真のようにすれば、よりいいねいです。

## 途中でのつなぎ方



革レースは長すぎるとかえってかがりにくく、1m前後が使いやすい長さです。革レースが途中で終わったら、端をすいて接着剤で新しいレースと一本につなぐか（A）、革と革の間に両端を出して裏面に接着剤ではりつけて始末します（B）。

## 革レース




かがりに使う革ひもを革レースと呼んでいます。革レースは材質、色、幅、厚さの違ったものがあります。自分で染められます。必要に応じて使い分けましょう。革レースはかがるときに縫維が逆らわないように針につけます。すべりが悪いときは、裏にロウまたはスペールを塗ります。


# ダブルステッチ

# シングル

は、途中からかがり始めて一周して元の位置に戻ったときの最後の始末の仕方です。革レースの始めの端を一はずして革の間に入れて輪を穴残します(4)。この輪に一周した革レースを通して輪に一穴に針を入れ、革の間に端を引き出して始末をします(8)(9)。こうすればつなぎ目がわからなくなります。







途中からのかがり始め




図の1～6  
……95～100  
は革レース  
を通してい  
く革の穴の  
順番です。


途中からのかがり始め



一周した  
かがり終わり




一周した  
かがり終わり



ダブルステッチ  
に必要な革レー  
ースの長さはかが  
る長さの7倍  
くらいです。


実物大図案




材 料



革の裁ち方




□ 前胴のカービング





刻印を打つ順序 ①C 431 ②C 433 ③P 232  
④P 212 ⑤B 803 ⑥B 702 ⑦V 407 ⑧H 907  
⑨S 705 ⑩C 453 ⑪U 710 ⑫U 859 ⑬A 800

カービングのでき上がり  
A 実物大



# スカイショルダー



この作品はクラフト社でセット販売されています




**作り方**


- ①型紙を作り、革を本裁ちします。
- ②図案を革に写しカービングします。
- ③バックグランドに色をさし、ペイントを下塗りして乾かし、レザーラッカーを塗つて仕上げます。
- ④トコカラーを革の床面に塗り、ヘラでみがいて裏の始末をします。
- ⑤ヘリおとしで角を落とし、トコカラーケースを塗つてヘリみがきをします。
- ⑥ふたにカッターでとめ革用の穴を

**材料**

ラティゴ革 2.5 mm 厚さ 1.5 mm  
 幅 5 mm の革ひも 2 m 幅 2 cm のバツ  
 クルカシメ五個 クラフトレザーパン  
 染料（こげ茶）トコカラー バインダー レザーラッカー 接着剤 N  
**道具／基礎の道具** 染色の道具  
 Tカッター ヘリおとし ハトメ抜き カシメ打ち ヘラ付ヘリミガキ  
 レース針



実物大図案





切り抜き、切り口を⑤と同様にします。

⑦前胴に長さ1.8cmの縦長の穴とCDのハトメ穴をあけます。とめ革通しにもCDの穴をあけ、縦長の穴にさし込んで、CDをカシメで止めます。

⑧肩ひもに写真[A]を参照してバックルをカシメで止め、もう一方の肩ひもに、ハトメ穴三個をあけてはめ合わせます。

⑨まちに長さ2.2cmの縦長の穴とABのハトメ穴をあけます。肩ひもにもABの穴をあけ、まちの穴にさし込んでABをカシメで止めます。

⑩胴とまちのヘリの5mm内側に、底中央の穴二個を基準にして、1.5cm間隔にかがり穴をあけます。穴は必ず偶数にします。

⑪まちと胴を重ねて、革ひもを使ってランニングステッチでかがり合わせます。



⑫とめ革二枚を接着剤ではり合わせて紡錘形に切り、⑤と同様にヘリの始末をします。端にハトメ穴を二つあけて革ひもをつけ、底のすき間から通して、中でかがりひもに結びつけておきます(写真B)。

**カービング／革を湿らせます。図案を革にトレースし、カットします。刻印を①～⑯の番号順に基礎通り打ち、最後にデコレーションカットを入れます。刻印は大きめのものを使います。**

### 実物大力カービング




# 子供の バッグ



**作り方**  
スカイショルダーと同じ要領で作ります。模様はリボンと茎だけをカットし、花や葉は刻印を組み合わせて自由にスタンピングします。全体に地染めをし、刻印に顔料でカラフルに色さしをします。ふたにはスナップをとりつけます。半返し縫いの要領でバッヂステッチでかがります。

**材料** / 淡牛 1.8 mm 幅 3 mm のレース 4 m スナップ 飾りカシメ二個 CMC クラフトレザー 染料 (茶) リキテックス (赤、緑、黄、白など) バイオレターラッカー 道具 / スカイショルダーと同じ道具 スナップつぶし



实物大スタンピング模様

旅行バッグ





**材料** / 渋牛 1.8 mm アメ豚 50 cm のファスナー 3 mm のレース 15 m 飾りカシメ 四個 接着剤 ゴムのり レザー染料（緑紫他） バインダー レザーラッカー

道具 / 基礎の道具 染色の道具 草包丁 レース針 一本目打ち 三本目打ち ハトメ抜き ディバイダー カシメ打ち

### 作り方

- ① 型紙を作ります。まちのカーブはフリーハンドでなめらかに描きます。胴の角の丸みは半径 10 cm です。
- ② 表革と裏革のアメ豚を粗裁ちします。
- ③ 手ひもは市販のものを使うが、段すきとミシン縫いを専門家にしてもらいます。
- ④ 作品の実物大カービングの上にトレー・シングペーパーを当てて、实物大図案を作り、革に図案を写します。
- ⑤ 本体の前と後ろにカービングをします。
- ⑥ レザー染料で色さしをします。絵を描くように、色を重ねて濃淡をつけます。
- ⑦ バインダーを下塗りし、乾いたらレザーラッカーで仕上げをします。
- ⑧ 手ひもをさし込む穴をあけます。
- ⑨ 飾りカシメの穴（A・B・C・D）を胴と手ひもにハトメ抜きであけます。
- ⑩ 手ひもを⑧の穴にさし込み、飾りカシメを⑨の穴にはめて、止めます。
- ⑪ ⑩の裏側に、当て革をはります。
- ⑫ ゴムのりで表革と裏革をはり合わせます。底の部分は後で曲げやすいように裏革をつりぎみにして、丸みをつけます。
- ⑬ 型紙を当て、本裁ちをします。
- ⑭ ファスナーの穴を切り抜きます。ファスナーつけは、専門家にミシン縫いをしてもらいます。
- ⑮ ヘリの 5 mm 内側に、薄く線を入れます。
- ⑯ の線上にかがり穴をあけます。まず



二枚の革の底中央、上部中央を合わせてから順に寸法を合わせ、ポイントになる角などの位置にハトメ穴をあけます。三枚の革が重なるaの下にも三個ハトメ穴をあけます。次に幅3mmの三本目打ちと一本目打ちで、二枚の革の穴がそろいうように別々に3mm間隔に穴をあけます。

**[17]**まちと胴を軽く接着剤ではり合わせ、シングルステッチでかぎり合わせます。

aのハトメ穴三個は残しておきます。

**[18]**胴と入れ口を同様にシングルステッチでかぎり合わせます。aのハトメ穴三個は三枚の革が重なります。

### カービング

**[1]**革を湿らせます。図案を革に写し、カットします。葉脈のカットは最後。

**[2]**ぶどうのふくらみに①P206を打ちます。

**[3]**模様なしの葉を①P206と②P222で、チエック模様の葉を③P213で立体感が出るよう、強弱をつけながら連打します。

**[4]**枝に④P861を打つて筋をつけます。

**[5]**カット線の外側を⑤B702(細)で連打して斜角をつけます。


**[6]**バックグランドを⑥A104でつぶします。

**[7]**葉脈のカットとぶどうと枝のデコレーションカットを入れます。

### 3枚の革の重ね方



### 後ろのカービング



## 实物大力カービング

- ① P 206
- ② P 222
- ③ P 213
- ④ P 861
- ⑤ B 702
- ⑥ A 104

刻印を番号順  
に打ちます



後ろのカービングはこの点線の内側と同じです

バサ  
ツド  
グル



デザイン / 川崎広久  
制作 / 斎藤誠二

協力 / 本田技研工業(株)



この作品はミシン縫いで仕立てています。普通の家庭用ミシンでは仕立てることができませんから、この通りに仕立てたい場合は専門家に頼む必要があります。したがってここでは手縫いで仕立てる方法を紹介します（42ページ参照）。ミシンの場合はナイロン糸でヘリの3mm内側を3.5mmくらいの縫い目で縫います。手縫いの場合は太いロウ引きの麻糸を使うので、5mm内側に溝を切り、その中を大きい縫い目で縫います。縫い穴は、ひしぎりか6本ひし目打ち（大）であけます。糸の両端につけた針二本で縫いますが、手縫い機を使えばより簡単です。

**材料** / 淡牛2mm  
個 カシメ四個 CMC接着剤 ゴム  
のり W A染料（黒） エッジエナメル  
(茶) バインダー レザーラッカー  
ロウ引き糸



**道具** / 基礎の道具 染色の道具 革包丁  
革スキ ヘリおとし ヘリミガキ カシ  
メ打ち ハトメ抜き ステッチンググル  
ーバー 六本ひし目打ち 革用針二本  
**作り方** / 左右のバッグは同じものですから、それぞれの作業を二回くり返します。  
①型紙を作ります。サドル掛けの部分はとりつけるオートバイや自転車のサドルや座席の幅に合わせます。  
②表革と裏革を粗裁ちします。ベロ革は本裁ちにします。  
③图案をトレーシングペーパーに写し、革を湿らせて图案を写します。  
④カービングをします（70～73頁参照）。  
⑤バックグランドに黒で色をさします。  
⑥全体にバインダーを下塗りし、乾いたラレザーラッカーを塗つて仕上げます。  
⑦まちと底の縫いしろを1cm幅に、ふた

の重ねしろを2cm幅に、サドル掛けの重ねしろを3cm幅に革すきします。革すきをする部分はたくさんありますので、専門店に頼む方が無難でしょう。

⑧CMCでベロ革の裏とヘリの始末をし、一方にバックルをつけてカシメ二個で止めます。もう一方には穴をあけます。  
⑨ベロ革の縫う部分だけに溝を切り、ふたと胴にa bを合わせて接着剤ではりつけ、縫い穴をあけて縫いつけます。  
⑩ゴムのりを表革と裏革の両面の裏に塗り、はり合わせてガラス板でのばします。ふたには丸みをつけます。  
⑪型紙を当て、本裁ちをします。  
⑫ふたとサドル掛けのヘリの角を落とし、ヘリをみがきます。縁の5mm内側にステッチンググルーバーで溝を切り、縫い穴をあけて飾りのステッチを縫います。  
⑬バッグの部分を縫います。149ページの図の要領で、まずまちと底の角を縫い合わせてから、前胴と次に後ろ胴と縫い合われます。縫いしろはあらかじめ接着剤ではり合わせ、ヘリの角を落としてヘリミガキでみがいておきます。ヘリの5mm内側をステッチンググルーバーで溝を切り、糸の両端につけた二本の針で縫います。縫うときはバッグの中に箱などを入れてひざにはさんで固定します。  
⑭バッグにふたをつけ、二つのバッグをサドル掛けでつなぎます。ふたと胴を2cm重ねて軽く接着剤で止め、その中央を縫い（A）、これにサドル掛けを3cm重ねて、まず胴と（B）、次にふたと（C）を縫い合わせます。ふたと胴の間は強力接着剤で止めつけます。  
⑮すべてのヘリにエッジエナメルを塗り、



Aの実物大図案



Aの実物大カービング  
(部分)




Aのカービング全形



①C 431	⑪C 454
②P 232	⑫S 633
③P 213	⑬S 722
⑤B 803	⑭N 363
⑥B 198	⑮N 720
⑦V 708	⑯A 104
⑧V 407	⑰U 859
⑨H 907	⑲T 942
⑩C 453	⑳T 943

カービングについては73  
ページ参照。刻印を番号  
順に打ちます

□の実物大図案 (1/2)




□の実物大図案

□の実物大図案  
(左右対称)


カービング大

⑥ ⑦ ⑬





Cの実物カービング（部分）



Cのカービング全形

① C 431	⑦ V 708	⑭ S 722
② P 232	⑧ V 407	⑮ N 363
③ P 213	⑨ H 907	⑯ N 720
④ P 206	⑪ C 454	⑰ A 104
⑤ B 803	⑫ C 455	⑱ U 859
⑥ B 198	⑬ S 633	⑲ T 942

刻印を①～⑯の番号順に打ちます



- 1 図案を革に写し、カットします。  
2 茎、葉脈、花びらに① C 431 を打ちます。  
3 チェックの陰影を、広い部分には② P 213でつけます。  
花びらには模様なしの④ P 206 の陰影を  
232、狭い部分には③ P 213でつけます。

- 4 カット線にそつて⑤ B 803で斜角をつけます。細かい部分は⑥ B 198を使います。  
5 花びらと止めに⑦ V 708を打ちます。  
6 葉脈に⑧ V 407を打ちます。  
7 止めを⑨ H 907で打ちます。  
8 花芯の回りのあさひを⑩ C 453、⑪ C 454、  
⑫ C 455で大きさによって打ち分けます。  
9 花の根元を⑬ S 633で、花芯を⑭ S 722で  
打ちます。  
10 つぼみの花芯を⑮ N 363、⑯ N 720で打ち  
ます。また⑩と⑪の中央の花の根元に  
も⑯を打ちます。  
11 バックグランドを⑰ A 104でつぶします。  
12 止めの後を⑱ U 859で打ちます。  
13 ⑩の中央のつぼみに⑲ T 942、⑪の右下  
の花のくびれと、⑫の葉と花のくぼみ  
を⑳ T 943で打ちます。  
14 デコレーションカットを入れます。

つけます。

4 カット線にそつて⑤ B 803で斜角をつけ  
ます。細かい部分は⑥ B 198を使います。

5 花びらと止めに⑦ V 708を打ちます。

6 葉脈に⑧ V 407を打ちます。

7 止めを⑨ H 907で打ちます。

8 花芯の回りのあさひを⑩ C 453、⑪ C 454、

⑫ C 455で大きさによって打ち分けます。

9 花の根元を⑬ S 633で、花芯を⑭ S 722で

打ちます。

10 つぼみの花芯を⑮ N 363、⑯ N 720で打ち

ます。また⑩と⑪の中央の花の根元に

も⑯を打ちます。

11 バックグランドを⑰ A 104でつぶします。

12 止めの後を⑱ U 859で打ちます。

13 ⑩の中央のつぼみに⑲ T 942、⑪の右下

の花のくびれと、⑫の葉と花のくぼみ

を⑳ T 943で打ちます。

14 デコレーションカットを入れます。